



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

Colocación de parquet encolado (94 lectures)

Per pintoresbarcelona, [pintoresba](http://www.pintoresbarcelona.es) (<http://www.pintoresbarcelona.es>)

Creado el 10/02/2008 10:59 modificado el 10/02/2008 10:59

Hay dos formas de [colocación de parquet](#)⁽¹⁾ encolado: podemos colocarlo a tiras o encolarlo con una capa continua. La cola también podemos distribuir de dos formas: aplicando tiras paralelas de cola a lo largo de las lamas o formando una capa continua de cola por todo el suelo.

Hay dos formas de [colocación de parquet](#)⁽¹⁾ encolado: podemos colocarlo a tiras o encolarlo con una capa continua. La cola también podemos distribuir de dos formas: aplicando tiras paralelas de cola a lo largo de las lamas o formando una capa continua de cola por todo el suelo. En un parquet encolado a tiras se reparte la cola en tiras en el lugar donde vamos a colocar la lama de madera. Las tiras de cola se colocan sobre el suelo perpendicularmente a la tira de parquet, dejando una separación entre cada tira. Colocamos la tira de parquet y presionamos para conseguir una buena adherencia. Debemos esperar uno o dos días para que se seque la cola. Para evitar que el parquet llegue justo hasta la pared, dejamos una holgura de unos 10 milímetros entre parquet y la pared para permitir las dilataciones y contracciones de la madera provocados por los cambios de temperatura o humedad. Posteriormente taparemos este espacio con el zócalo. El parquet con el paso del tiempo y mediante actuación de factores tales como humedad puede llegar a cambiar de tamaño, lo que puede provocar que el parquet se deforme si no tiene este pequeño espacio de dilatación. En un encolado continuo con una espátula dentada extendemos una capa uniforme de cola por todo el suelo. Debemos respetar el tipo de cola recomendado por el fabricante del parquet y su dosis adecuada. Nos aseguramos que todas las piezas quedan firmemente sujetas. Este tipo de encolado se utiliza para los suelos de parquet formados por mosaicos o tablillas pequeñas. Si lo consideramos necesario podemos colocar una capa de aislante acústico sobre el suelo previa a la [instalación de parquet](#)⁽²⁾. En el mercado existen placas de aislante acústico pensadas precisamente para colocar bajo el parquet y que incluyen canales sobre los que aplicar la cola. Debemos asegurarnos de que el aislante quede perfectamente encolado, secado y fijado al suelo antes de proseguir. Para esto debemos esperar dos o tres días para asegurarnos que la cola de la capa aislante se ha secado antes de colocar el parquet sobre la superficie. En la [instalación de parquet](#)⁽³⁾ deberemos tener en cuenta la distribución del piso y, sobre todo, la distribución de las ventanas. Las tablillas de parquet debemos colocar siguiendo la dirección de la luz. Si en el piso no existe la iluminación natural, o cuando tenemos varias ventanas en diversas paredes, empezamos colocando la primera tira pegada a la pared más grande. Facilitado por [PINTORES BARCELONA](#)⁽⁴⁾ División de [Pulidores de suelos](#)⁽⁵⁾

Lista de enlaces de este artículo:

1. <http://www.pintoresbarcelona.es/parquet.html>
2. <http://www.pintoresbarcelona.es/instalador-de-parquet.html>
3. <http://www.pintoresbarcelona.es/instaladores-de-parquet.html>
4. <http://www.pintoresbarcelona.es/pintores.html>
5. <http://www.pintoresbarcelona.es/suelos.html>

E-mail del autor: pulidores_ARROBA_gmail.com

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: <http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2423>